

Adaptore - Oversigtstabel

Ledningsmaskiner

Værktøj	Item nr.	DB nr.	Virker optimalt med forlænger	
Bosch®				
GSR 6-25	AB01E-RC	5384753	✓	
GSR 6-45			✓	
Hitachi®				
W8VB	AHIE-RC	5384761	✓	
W8VB2			✓	
W6VB2			✓	
W6VB3			✓	
W6VA3			✓	
W6VA4			✓	
W6V3			✓	
W6V4			✓	
W6VM			✓	
W4YD			Ikke mulig	-
Hilti®				
SF4000	AHT2E-RC	5384759	Forlænger kan ikke demonteres	
SD2500				
SD5000				
SD6000				
ST1800	AHTE-RC	5384760		
ST2500				
Makita®				
6842	AMA4E-RC	5384766	Forlænger kan ikke demonteres	
6843				
FS2300 *)	AMA9E-RC	1420805		✓
FS4000 *)				✓
FS6300 *)				✓
				✓
SPIT®				
216	ASPITE-RC	1292259	✓	
217			✓	

*) se næste side for korrekt montage af adapter

Batterimaskiner

Værktøj	Item nr.	DB nr.	Virker optimalt med forlænger	
Bosch®				
GSR 18V-EC TE	AB01E-RC	5384753	✓	
DeWalt®				
DCF620N	DWA7G2	1848239	Forlænger kan ikke demonteres	
DCF622N *)	DWA3G2	-	Modificering af værktøj for montage af forlænger	
DCF624N	DWA9G2	-	✓	
Hitachi®				
WF18DSL	Ikke mulig	-	-	
Hilti®				
SF4000A	AHT2E-RC	5384759	Forlænger kan ikke demonteres	
SD5000A				
ST1800-A22	AHTE-RC	5384760		
Makita®				
BFR550	AMA4E-RC	5384766	Forlænger kan ikke demonteres	
BFR750				
BFS550	AMA8E-RC	1390110		
BFS450				
DFS250 *)	AMA9E-RC	1420805		✓
DFS251 *)				✓
BFS451 *)			✓	
DFS451 *)			✓	
DFS452 *)			✓	
SPIT®				
216HDI	ASPITE-RC	1292259	✓	
Milwaukee®				
FSGC-202X	MIA2G2K	-	Forlænger kan ikke demonteres	

*) se næste side for korrekt montage af adapter

Adaptore - Oversigtstabel

Korrekt montage af AMA9E-RC



Makita gipsskruemaskine.



Fjern dybdestop og bitholder.



Vær sikker på at fjerne alle metal ringe og gummidele.



Monter QD adapter så den sidder helt tilbage mod maskinen.



Spænd skruen for at fastgøre adapteren.

Korrekt montage af DCF622



Fjern O-ringen på spidsen. Det gøres nemmest med syl eller spids genstand.



Adapter sættes på spidsen og skubbes helt på plads og pinolskruer tilspændes.